

Wartungs- und Pflegeanleitung Pirnar-Haustüren

REINIGEN UND INSTANDHALTUNG

- Die Türoberfläche kann wegen aggressiven, ätzenden oder harten Materialien beschädigen werden.
- Zum Reinigen Alu- Eingangstüre verwenden Sie nur Wasser und Ph- neutrale Reinigungsmittel und weiche Putzlappen.
- Bei dem Reinigungsmittel auf die Herstellerangaben achten.
- Bewegliche Teile des Beschlages einölen oder jährlich 1x einschmieren. Verwenden Sie nur säurefreie Öle.
- Türdrücker brauchen keine Instandhaltung.
- Für die Glasreinigung verwenden Sie nur gewöhnliche Glas-Reinigungsmittel.

VORSICHT:

Matt- und Metallicfarben dürfen nicht poliert werden. Dies kann zu Oberflächen Beschädigungen führen.

Die Beschichtungsoberflächen können durch das Herauspolieren der Metallic- Pigmente beschädigt werden und optische Großflecken auf der Oberfläche hinterlassen.

Das Gleiche gilt auch für Mattfarben, bei denen ebenfalls mit optischen Oberflächenveränderungen zu rechnen sind.

Ott GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 5 · 71032 Böblingen
Tel. (07031) 7268-0
E-Mail: info@ott-glaserei-fensterbau.de
www.ott-glaserei-fensterbau.de