

Sicherheitsglas reinigen – So geht´s

Grundsätzlich gelten folgende Richtlinien für die Reinigung:

- Je regelmäßiger gereinigt wird, umso einfacher ist es, da sich alte Verschmutzungen schwerer entfernen lassen
- Es sollten ausschließlich weiche Schwämme, Fensterleder oder Glasabzieher aus Kunststoff verwendet werden
- Geputzt wird mit wenig Druck und großflächig
- Die Glaskanten von Verbundsicherheitsglas (VSG) dürfen nicht zu feucht gereinigt werden (gilt bei offenen Glaskanten)
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden
- Um Kalkflecken zu vermeiden, empfiehlt es sich die Glasflächen mit destilliertem Wasser zu reinigen, bereits vorhandene Kalkablagerungen können mit einer leichten Essig-Wasser-Mischung beseitigt werden
- Verschmutzungen durch Öle, Fette, Silikon oder weiteren hochviskosen Stoffen lassen sich nur sehr schwer entfernen und sollten möglichst vermieden werden

Aufgrund der Anfälligkeit für Kratzer muss darauf geachtet werden, dass die Scheibe vor dem Reinigen möglichst staubfrei ist.

Weiterhin sorgt ein geringer Druck dafür, dass sich keine Partikel in das Glas eindrücken und Kratzspuren hinterlassen.

Ott GmbH
Fenster – Glas - Türen
Rudolf-Diesel-Str. 5 · 71032 Böblingen
Tel. (07031) 7268-0
E-Mail: info@ott-glaserei-fensterbau.de
www.ott-glaserei-fensterbau.de